

ガジェットナビの使い方

330 自分以外のカート (数字はカートまでの距離)

各主要ポイントまでの距離

コース上をタップすると3点間の距離が表示

自分のカート

No. HOLE 1 PAR 4 HDCP 15
カートからピンまで **297y**

※実際の状況をご確認ください
前のカートまで **209y**

カートからピンまでの距離

今日のピンポジション


前方カートまでの距離 (前にカートが無い場合非表示)

プレールーム 00:00 **15:41**

緊急連絡 スコア リーダーズボード




※距離は全てヤード表示

緊急連絡

マスター室に連絡したい場合は
 をタップしてください。
 後ほどマスター室から連絡いたします。



スコア

スコア入力は  ボタン  ボタンで
 入力できます。入力後  を
 タップしてください。



リーダーズボード

同じコンペの途中経過が表示されます。

リーダーズボード 芦屋カントリー倶楽部オープンコンペ				
Ranking	Name	Hdcp	Score	Hole
1T	山田 太郎	4	-3	-
1T	田中 陽子	3	-3	-
3	前田 次郎	2	-1	-
4	近藤 花子	1	0	-
-	後藤 博	20	-	-
-	杉本 玲子	1	-	-
-	井村 康夫	30	-	-
-	水島 美恵子	2	-	-
-	小西 英樹	40	-	-

←戻る

●雷発生時について

雷が近づいた場合、ナビ上に警告音と併に下記のメッセージが表示されます。再開時は再度お知らせしますので安全な場所で待機してください。



●スコアカード印刷

スコア入力をした場合はプレー終了後
 マスター室にお声がけ頂けますと印刷したス
 コアカードをお渡ししております。